



Drewniana kuchnia skandynawska + akcesoria ECOTOYS

Nr katalogowy: 670

Kod EAN: 6942397372534

Producent: Toys For Home

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

418,59 PLN

Opis produktu

DREWNIANA DUŻA KUCHNIA MARKI ECOTOYS

- Dla dzieci powyżej 3 roku życia
- Idealny dla małego kucharza
- Estetyczne wykonanie
- Piekarnik
- Mikrofala
- Pokręta wydające dźwięk klikania
- Wysuwana szuflada
- Otwierana szafka
- Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami
- Aż 16 kuchennych przyborów w zestawie

WSPANIAŁA ZABAWA

Dzieci uwielbiają zabawki, dzięki którym mogą poczuć się jak dorośli, wykonując ich codzienne obowiązki, naśladując zachowania. Bez wątpienia taka forma zabawy pozytywnie wpływa na rozwój dziecka oraz rozwija wyobraźnię oraz zdolności manualne.

Dzięki kuchni od ECOTOYS dzieci będą mogli poczuć się jak prawdziwy szef kuchni, a zabawa w przygotowywanie potraw dla całej rodziny nie będzie miała końca.

Piękna kolorystyka i zachowanie wielu szczegółów kuchni sprawia, że będzie świetnie wyglądała w pokoju dziecięcym i salonie.

JAK W PRAWDZIWEJ KUCHNI

Kuchenka została wyposażona w 3 pokrętła do palników i piekarnika, które po przekręceniu wydają charakterystyczny dźwięk pstrykania.

Duże otwierane drzwiczki chowają w swoim wnętrzu szafkę w której zmieszczą się najpotrzebniejsze przybory do gotowania.

W wysuwanej szufladzie powinny znaleźć się drewniane sztucce oraz talerze, potrzebne do podawania ugotowanego posiłku.

Wszystkie otwierane szafki posiadają system z magnesem, który zapobiega przypadkowemu otwieraniu się szafek.

Mały kucharz może równocześnie piec, gotować oraz podgrzewać danie w mikrofalach. Po skończonym gotowaniu wszystkie naczynia można umyć w pojemnym zlewie i odstawić przybory na swoje miejsca.

W ZESTAWIE 16 KUCHENNYCH AKCESORIÓW:

- Garnuszek z pokrywką
- Patelnia z pokrywką
- 2 łyżki do mieszania
- 2 talerze
- 2 zestawy sztuców
- Solniczkę, pieprzniczkę

Wszystkie elementy są wykonane z drewna i pokryte bezpieczną dla dzieci farbą.

Każde akcesoria mają swoje miejsce w kuchni. Wysuwana szuflada i duża otwierana szafka bez problemu pomieszczą wszystkie przybory kuchenne.

WYMIARY

- Długość: 60 cm
- Szerokość: 30 cm
- Wysokość: 92 cm
- Wymiary opakowania: 67 x 56 x 13 cm

SPECYFIKACJA

- Dla dzieci powyżej 3 roku życia
- Ilość akcesoriów: 16 sztuk
- Czas montażu: około 30 min
- Certyfikaty: CE, EN71, TUV
- Waga: 14 kg
- Kod produktu: 7253
- Producent: ECOTOYS

















