



Drewniana kuchnia dla dzieci piekarnik palniki mikrofala akcesoria ECOTOYS

Nr katalogowy: 3158

Kod EAN: 5903769979080

Producent: Ecotoys

Cena

318,59 PLN

Opis produktu

DREWNIANA KUCHNIA MARKI ECOTOYS

- Dla dzieci **powyżej 3 roku życia**
- Pobudza wyobraźnię i **rozwija zdolności manualne**
- **Posiada wiele funkcji prawdziwej kuchni**
- **Duży wymiar kuchni**
- Funkcjonalny **wbudowany piekarnik oraz płyta indukcyjna**
- **Ruchomy kran ze zlewem**
- **Mikrofala**
- **Bezpieczna i stabilna konstrukcja**
- **5 metalowych akcesoriów w zestawie**
- **Obrotowe pokrętki**
- **Certyfikaty: CE**



WSPANIAŁA ZABAWA

Dzieci uwielbiają zabawki, dzięki którym mogą poczuć się jak dorośli, **wykonując ich codzienne obowiązki, i naśladować zachowania** szybko uczą się i przyswajają wiedzę o otaczającym je świecie. Bez wątpienia taka forma zabawy **pozytywnie wpływa na rozwój dziecka rozwijając jego wyobraźnię, kreatywność i zdolności manualne.**

Dzięki **ECOTOYS** dzieci będą mogły poczuć się jak w prawdziwej kuchni, a zabawa w przygotowywanie potraw dla całej rodziny nie będzie miała końca. **Kuchnia wykonana jest z wytrzymałych płyt i drewnianych elementów**, co nadaje jej autentycznego i **niepowtarzalnego wyglądu**, jej konstrukcja nie posiada ostrych krawędzi, dzięki temu **jest bezpieczna dla dzieci.**

Piękna kolorystyka i wierne odwzorowanie wielu szczegółów kuchni sprawia, że będzie świetnie wyglądała w pokoju dziecięcym i **przyciągnie każde dziecko na długie godziny dobrej zabawy.**



JAK W PRAWDZIWEJ KUCHNI

Kuchnia wyposażona **jest w obrotowe pokręta, które pozwalają na symulowanie obsługi kuchenki i piekarnika**. Dzieci mogą regulować temperaturę, zmieniać ustawienia palnika **co pozwala im na tworzenie różnych scenariuszy i zabawkowych potraw, bez ryzyka oparzenia**. To doskonała okazja do **kreatywnej zabawy i eksperymentowania w bezpiecznym otoczeniu**.



PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW

W kuchni znajdują się zabawkowe **palniki**, które wizualnie przypominają prawdziwą płytę indukcyjną. Dzięki nim **zabawa staje się jeszcze bardziej wciągająca**, a dołączone do zestawu akcesoria są świetnym uzupełnieniem, które pozwoli na gotowanie i smażenie najróżniejszych potraw. **Naciskając czerwone guziczki uruchamiamy palniki** w kuchence które są podświetlane i **wydają dźwięk gotowania**.



W ZESTAWIE 5 KUCHENNYCH AKCESORIÓW

- Garnek
- Patelnia z pokrywką
- Łopatka
- Cedzak
- Łyżka do makaronu

Wszystkie elementy są wykonane z metalu, **nie posiadają ostrych krawędzi** dzięki czemu są **bezpieczne dla dzieci**.



SPECYFIKACJA

- **Grupa wiekowa:** 3 lata +
- **Wymiary:** 95x53,5x30x70 cm
- **Ilość akcesoriów:** 5
- **Materiał:** drewno, metal
- **Zasilanie:** 2x1,5V AA - brak w zestawie
- **Certyfikaty:** CE
- **Producent:** ECOTOYS

